



Bilaga 4 – säkerhetskontroll av fordon

Fordonsansvarig ska gå igenom fordonet en gång i kvartalet fram till dess att fordonet är 3 år, därefter ska säkerhetskontroll göras en gång i månaden.

Säkerhetskontrollen omfattar nedanstående

Yttre kontroll

- Tänd och kontrollera parkeringsljus, bakljus, skyltlykta.
- Tänd och kontrollera halvljus, vänster blinkers, däck vänster sida, dimbakljus.
- Tänd och kontrollera helljus, höger blinkers, däck höger sida.
- Tryck på bromsen be någon kontrollera bromsljusen.

Inre kontroll

- Bälte (dra hårt framåt, ska då stoppa).
- Tuta.
- Vindrutetorkare (spola rutan, se så att torkarbladen torkar rent rutan utan att lämna ränder).
- Fläkt (full styrka på fläkten sedan känn med handen så att det kommer luft på framrutan, luftkanalerna får inte vara blockerade).
- Fotbroms (pumpa dvs tryck upp och ner på pedalen flera gånger, ska då kännas stum, får ej fjädra).
- Servofunktioner (trampa ner bromsen så mycket det går, dra ratten hårt åt sidan, starta motorn, bromsen ska då sjunka och ratten ska rycka till och släppa).
- Parkeringsbroms (ska vara åtdragen, prova att köra med 1:an eller backen, bilen ska lyfta sig och parkeringsbromsen ska stoppa bilen ifrån att kunna köra iväg).

Under huven

- Kylarvätska (glykol och vatten) (skaka på behållaren, kontrollera nivån).
- Spolarvätska (spolarvätska och vatten) kontrollera nivån.
- Oljemätsticka (Lyft upp oljestickan torka av den, stick ner oljestickan, dra upp igen, kontrollera nivån).
- Bromsvätskebehållare (skaka på behållaren, kontrollera nivån).
- Försäkra dig om var batteriet finns och att det sitter väl förankrat.
- Försäkra dig om var säkringarna sitter.